

Pflege, Reinigung und Instandhaltung von Aluprofilmatten

Für eine lange Lebensdauer der Matten empfehlen wir:

► **Regelmäßige Reinigung (mindestens alle 14 Tage)**

Die Oberfläche der Aluprofilmatte regelmäßig mit einem Staubsauger absaugen. Den Staubsauger auf eine möglichst hohe Saugleistung einstellen.

► **Grundreinigung (nach Bedarf)**

Bei starker Verschmutzung die Aluprofilmatte nach dem Absaugen aus dem Rahmen entnehmen. Das Mattenbett gründlich aussaugen oder auskehren und anschließend die Matte wieder in das saubere Mattenbett einlegen.

► **Reinigung bei extremer Verschmutzung**

Die Aluprofilmatte kann vorsichtig mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Dabei einen Mindestabstand von 50 cm einhalten. Die Matte aus dem Rahmen nehmen, im Außenbereich reinigen, senkrecht trocknen lassen und nach vollständiger Trocknung wieder in das gereinigte Mattenbett einlegen.

Hinweis: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder scheuernden Hilfsmittel, da diese die Oberfläche und die Einlagen der Aluprofilmatte beschädigen können.

